

Mode Projection



1. Toucher l'écran pour l'activer →



2. Choix de la source vidéo



HDMI 1, HDMI 2 : vérifier l'étiquette de la prise HDMI sur la chaire

CLICKSHARE : dispositif sans fil à réserver via MINGUS

3. Choix des micros



Micro 2 : micro filaire principal
HF1, HF2 : à réserver via MINGUS



micro activé



micro désactivé

4. Enregistrement audio



Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement



Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** : page d'accueil de l'ENT

5. Volume



hauts-parleurs activés / désactivés



Éteindre le système avant de partir →



Mode Audio



1. Toucher l'écran pour l'activer →



2. Choix des micros



Micro 2 : micro filaire principal
HF1, HF2 sans fil : à réserver via MINGUS



micro activé



micro désactivé

3. Enregistrement audio



Démarrer l'enregistrement



Arrêter l'enregistrement



Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** : page d'accueil de l'ENT

4.

Volume



hauts-parleurs activés /désactivés



Éteindre le système avant de partir →





1. Toucher l'écran pour l'activer →

COURS FILME



2. Choix de la source vidéo



?

HDMI 1, HDMI 2 : vérifier l'étiquette de la prise HDMI sur la chaire

CLICKSHARE : dispositif sans fil à réserver via MINGUS

3. Choix des micros



?

Micro 2 : micro filaire principal

HF1, HF2 sans fil : à réserver via MINGUS



micro activé



micro désactivé

4. Caméra



?

1 2 3 : cadrages de caméra pré-réglés
+ - : zoom caméra

5. Enregistrement vidéo+audio



Démarrer l'enregistrement



Arrêter l'enregistrement

?

Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** : page d'accueil de l'ENT

6. Volume



hauts-parleurs activés / désactivés



Éteindre le système avant de partir →



DISPOSITIFS AUDIOVISUELS

Mode Webconférence



1. Toucher l'écran pour l'activer →



2. Choix de la source vidéo



? Utiliser uniquement **Clickshare** dans ce mode. Choisir **Room speakerphone** comme micro et **Room camera** comme caméra.

3. Choix des micros



? **Micro 2** : micro filaire principal
HF1, HF2 sans fil : à réserver via MINGUS



micro activé



micro désactivé

4. Caméra



? 1 2 3 4 : cadrages de caméra pré-réglés
+ - : zoom caméra

5. Enregistrement audio/vidéo



Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement



? Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** page d'accueil de l'ENT

6. Volume



hauts-parleurs activés / désactivés



Éteindre le système avant de partir →

