DISPOSITIFS AUDIOVISUELS

Mode Projection

1. Toucher l'écran pour l'activer →

2. Choix de la source vidéo



HDMI 1, HDMI 2 : vérifier l'étiquette de la prise HDMI sur la chaire

CLICKSHARE : dispositif sans fil à réserver via MINGUS

3. Choix des micros



Table centre : micro filaire principal

HF1, HF2, cravate sans fil : à réserver via MINGUS

micro activé

micro désactivé

4. Éclairage

Ambiance : réduit la luminosité de moitié

5. Enregistrement audio



Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

Rouge clignotant : enregistrement en cours

6. Volume

\- +

hauts-parleurs activés /désactivés

Éteindre le système avant de partir →

Pour toute demande : MINGUS (page d'acccueil de l'ENT)
En cas d'urgence : 06 59 47 82 70

UNIVERSITÉ TOULOUSE Jean Jaurès
MAISON DE L'IMAGE ET DU NUMÉRIQUE

DISPOSITIFS AUDIOVISUELS

Mode Audio

1. Toucher l'écran pour l'activer → AUDIO

2. Choix des micros



Table centre : micro filaire principal
HF1, HF2, cravate sans fil : à réserver via MINGUS

micro activé micro désactivé

3. Éclairage



Ambiance : réduit la luminosité de moitié

4. Enregistrement audio



Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

Rouge clignotant : enregistrement en cours

5. Volume

\- +

hauts-parleurs activés /désactivés

Éteindre le système avant de partir → Exit

Pour toute demande : MINGUS (page d'acccueil de l'ENT)
En cas d'urgence : 06 59 47 82 70

Université Toulouse Jean Jaurès
MAISON DE L'IMAGE ET DU NUMÉRIQUE