


## Mode Projection



1. Toucher l'écran pour l'activer →



2. Choix de la source vidéo




3. Choix des micros



?  **CLICKSHARE :**  
dispositif sans fil  
à réserver auprès de la DAR


? **Table centre :** micro filaire principal  
**HF Main, Cravate :** à réserver auprès de la DAR

4. Éclairage



 micro activé  micro désactivé

5. Enregistrement audio



Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

**Rouge clignotant :** enregistrement en cours

? Demandez vos enregistrements sur **MINGUS**  
page d'accueil de l'ENT

6. Volume



 hauts-parleurs activés / désactivés 

Éteindre le système avant de partir →




## Mode Audio



1. Toucher l'écran pour l'activer →




2. Choix des micros



? **Table centre** : micro filaire principal  
**HF Main, Cravate** : à réserver auprès de la DAR




3. Éclairage



? **Ambiance** : réduit la luminosité de moitié

4. Enregistrement audio



Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

**Rouge clignotant** : enregistrement en cours

? Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** page d'accueil de l'ENT

5. Volume



Éteindre le système avant de partir →



# DISPOSITIFS AUDIOVISUELS

## Mode Webconférence



1. Toucher l'écran pour l'activer →



2. Choix de la source vidéo

? Utiliser uniquement **Clickshare** dans ce mode. Choisir **Room speakerphone** comme micro et **Room camera** comme caméra.

4. Éclairage




3. Choix des micros



? **Table centre** : micro filaire principal  
**HF Main, Cravate** : à réserver auprès de la DAR




5. Réglages caméra



? 1 2 3 4 : cadrages de caméra pré-réglés  
+ - : zoom caméra

6. Enregistrement audio/vidéo



**Rouge clignotant** : enregistrement en cours

? Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** page d'accueil de l'ENT

7. Volume



Éteindre le système avant de partir →