

Mode Projection



1. Toucher l'écran pour l'activer →

2. Choix de la source vidéo



? **HDMI 1, HDMI 2, VGA** : vérifier l'étiquette de la prise HDMI sur la chaire
CLICKSHARE : dispositif sans fil à réserver via MINGUS

3. Choix des micros



? **HF1, 2, 3 et cravate** : micros sans fil



4. Enregistrement audio



? Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** : page d'accueil de l'ENT

5. Volume



Éteindre le système avant de partir →


Mode Audio



1. Toucher l'écran pour l'activer →



2. Choix des micros



? HF1, 2, 3 et cravate : micros sans fil



micro activé



micro désactivé

3. Enregistrement audio



? Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** : page d'accueil de l'ENT

4. Volume



Éteindre le système avant de partir →






1. Toucher l'écran pour l'activer →

2. Choix de la source vidéo



? **HDMI 1, HDMI 2, VGA** : vérifier l'étiquette de la prise HDMI sur la chaire
CLICKSHARE : dispositif sans fil à réserver via MINGUS

3. Choix des micros



? **HF1, 2, 3 et cravate** : micros sans fil

micro activé micro désactivé

4. Caméra



? **1 2 3** : cadrages de caméra pré-réglés
+ - : zoom caméra

5. Enregistrement vidéo+audio



? Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** page d'accueil de l'ENT

6. Volume



Éteindre le système avant de partir →