


## Mode Projection



1. Toucher l'écran pour l'activer →




2. Choix de la source vidéo



? **HDMI 1, HDMI 2, VGA** : vérifier l'étiquette de la prise HDMI sur la chaire  
**CLICKSHARE** : dispositif sans fil à réserver via MINGUS

3. Choix des micros



? **Table centre** : micro filaire principal  
**HF1, HF2, cravate sans fil** : à réserver via MINGUS


4. Éclairage



? **Ambiance** : réduit la luminosité de moitié

micro activé micro désactivé

5. Enregistrement audio



Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

**Rouge clignotant** : enregistrement en cours

? Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** : page d'accueil de l'ENT

6. Volume



hauts-parleurs activés / désactivés

Éteindre le système avant de partir →




## Mode Audio



1. Toucher l'écran pour l'activer →




2. Choix des micros



? **Table centre** : micro filaire principal  
**HF1, HF2, cravate sans fil** : à réserver via MINGUS



4. Enregistrement audio




Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

Rouge clignotant : enregistrement en cours

3. Éclairage



? **Ambiance** : réduit la luminosité de moitié

5. Volume



hauts-parleurs activés / désactivés

Éteindre le système avant de partir →

