


Mode Projection




1. Toucher l'écran pour l'activer →



2. Choix de la source vidéo




3. Réglages du son



? Dispositif sans fil **CLICKSHARE** à réserver via **MINGUS**

? **micros HF sans fil, main ou cravate** : à réserver via **MINGUS**

4. Enregistrement audio




Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

Rouge clignotant : enregistrement en cours

? Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** : page d'accueil de l'ENT

5. Éclairage



Éteindre le système avant de partir →




Mode Audio



1. Toucher l'écran pour l'activer →




2. Réglages du son



? micros HF sans fil, main ou cravate : à réserver via MINGUS

4. Enregistrement audio




Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

Rouge clignotant : enregistrement en cours

3. Éclairage



? Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** : page d'accueil de l'ENT

Éteindre le système avant de partir →

