

## Mode Projection




1. Toucher l'écran pour l'activer →



2. Choix de la source vidéo



3. Réglages du son



? Dispositif sans fil **CLICKSHARE** à réserver via MINGUS

? micros HF sans fil, main ou cravate : à réserver via MINGUS

4. Éclairage



5. Enregistrement audio



Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

Rouge clignotant : enregistrement en cours

Éteindre le système avant de partir →






1. Toucher l'écran pour l'activer →



2. Réglages du son



micros HF sans fil, main ou cravate :  
à réserver via MINGUS

3. Éclairage



4. Enregistrement audio



Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

Rouge clignotant : enregistrement en cours

Éteindre le système avant de partir →

