DISPOSITIFS AUDIOVISUELS

Mode Projection

1. Toucher l'écran pour l'activer → PROJECTION

2. Choix de la source vidéo

HDMI 1, HDMI 2 : vérifier l'étiquette de la prise HDMI sur la chaire

CLICKSHARE : dispositif sans fil à réserver via MINGUS

3. Choix des micros



Micro 2 : micro filaire principal

HF1, HF2 : à réserver via MINGUS

micro activé micro désactivé

4. Enregistrement audio

Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** : page d'accueil de l'ENT

5. Volume

\- +

hauts-parleurs activés /désactivés

Éteindre le système avant de partir →

Pour toute demande : MINGUS (page d'acccueil de l'ENT)
En cas d'urgence : 06 59 47 82 70

UNIVERSITÉ TOULOUSE Jean Jaurès
MAISON DE L'IMAGE ET DU NUMÉRIQUE

DISPOSITIFS AUDIOVISUELS

Mode Audio

1. Toucher l'écran pour l'activer →

2. Choix des micros

Micro 2 : micro filaire principal
HF1, HF2 sans fil : à réserver via MINGUS

micro activé

micro désactivé

3. Enregistrement audio

Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** : page d'accueil de l'ENT

4. Volume

hauts-parleurs activés /désactivés

Éteindre le système avant de partir →

Pour toute demande : MINGUS (page d'acccueil de l'ENT)
En cas d'urgence : 06 59 47 82 70

UNIVERSITÉ TOULOUSE Jean Jaurès
MAISON DE L'IMAGE ET DU NUMÉRIQUE

DISPOSITIFS AUDIOVISUELS

Mode Cours Filmé

1. Toucher l'écran pour l'activer →

2. Choix de la source vidéo

HDMI 1, HDMI 2 : vérifier l'étiquette de la prise HDMI sur la chaire

CLICKSHARE : dispositif sans fil à réserver via MINGUS

3. Choix des micros



Micro 2 : micro filaire principal

HF1, HF2 sans fil : à réserver via MINGUS

micro activé

micro désactivé

4. Caméra



1 2 3 : cadrages de caméra préréglés

+ - : zoom caméra

5. Enregistrement vidéo+audio

Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** : page d'accueil de l'ENT

6. Volume

hauts-parleurs activés /désactivés

Éteindre le système avant de partir →

Pour toute demande : MINGUS (page d'acccueil de l'ENT)
En cas d'urgence : 06 59 47 82 70

UNIVERSITÉ TOULOUSE Jean Jaurès
MAISON DE L'IMAGE ET DU NUMÉRIQUE

DISPOSITIFS AUDIOVISUELS

Mode Webconférence

1. Toucher l'écran pour l'activer → WEBCONFERENCE

2. Choix de la source vidéo

Utiliser uniquement **Clickshare** dans ce mode.
Choisir **Room speakerphone** comme micro et **Room camera** comme caméra dans **Zoom.**

3. Choix des micros



Micro 2 : micro filaire principal
HF1, HF2 sans fil : à réserver via MINGUS

micro activé micro désactivé

4. Caméra



1 2 3 4 : cadrages de caméra préréglés
+ - : zoom caméra

5. Enregistrement audio/vidéo

Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** page d'accueil de l'ENT

6. Volume

\- +

hauts-parleurs activés /désactivés

Éteindre le système avant de partir →

Pour toute demande : MINGUS (page d'acccueil de l'ENT)
En cas d'urgence : 06 59 47 82 70

UNIVERSITÉ TOULOUSE Jean Jaurès
MAISON DE L'IMAGE ET DU NUMÉRIQUE